EXPAIN® RELAX BACK

USER MANUAL

› English
› Norsk
› Dansk
› Svensk
› Suomi

EXPAIN®

Contents

1 Components
2 Introduction
3 Before use
4 Massage function
5 Heating function
6 Batteries and charging
7 Maintenance and storage
8 Technical specifications
9 Safety information

Components

PARTS

1 Massage cushion
2 Buttons
a. On
b. Rotation of hard or soft massage
c. Rotational
d. Heat on / off
3 Indicator
4 charging cable and charging connector
5 Strap

CONTROL

Button	Function	Light
a	On	Purple
b	Hard/soft massage	
c	Fast/slow massasje	
d	Heat on	Purple
d	Heat off	Blue
	Low battery	Red flash
	Charger	Red flash
	Fully charged	Red


1
2a
2b
2c
2d
3
4
5
4

Introduction

Congratulations on your new **EXPAIN Relax Back.** This is a unique, battery-powered device for painful muscles with active heat and massage. Specially designed for back pain.

This innovative device is safe, without medication, easy to use, discreet in the sofa and comfortable to use - and above all it gives you the opportunity to massage your muscles, so you can live an active life.

Before Use

EXPAIN Relax Back is designed for home use. Read the instructions and safety precautions before use.

You can use **EXPAIN Relax Back** on battery or with a cable to the wall. Fully charge your device before first use. Insert the charging cable and place the plug in the socket. Make sure that the charger fits into the socket. The indicator light on the main unit flashes red during charging. The device is fully charged after 3 hours (2000 mAh).

Massage Function

Expain Relax Back consists of 8 innovative patented massage heads that can rotate both ways. When rotating one way, the massage heads give soft massage, when rotating the other way the massage heads give hard massage. Turn on the massage by pressing the On / Off button.

1. Place the pillow behind your back in your chair or couch where your pain is.
2. The massage cushion is now running a 15 minute massage program.
3. Press the button 2b to change the direction of rotation and thus switch between hard and soft massage.
4. Press the button 2c to switch between fast or slow massage.
5. If the massage stops, you may need to charge the battery or start **EXPAIN Relax Back** again.
6. To stop the massage press the

On / Off button.

Heating function
The heat function of **EXPAIN Relax Back** provides for good blood circulation and is similar in feeling to a manual massage.

1. Turn on **EXPAIN Relax Back** by pressing the On / Off button.

2. Press the button 2d once to turn on or off the heat in the massage heads.

3. To stop the massage and heat press button 2a.

Battery and charging
EXPAIN Relax Back charges with the included charging cable and transformer.

The device has a battery life of approximately 1 hour with normal use. The device shows a low battery with red flashes. Use the unit for charging and charge it completely before removing the plug. You can use **EXPAIN Relax Back** with a cord.

When charging the light on the **EXPAIN Relax Back** flashes red. The light becomes constant red when the device is fully charged and it is ready to use by battery again.

Maintenance and storage
Clean the device with a dry or slightly damp cloth.

The device works best in a sofa or comfortable chair. Make sure the device does not get wet.

The device should be transported, stored and operated at a temperature between 0 ° C and 40 ° C, at a relative humidity between 30% and 85% and an atmospheric pressure limitation of 500 to 1060 hPa.

If the device is not working properly, stop all use and seek support on www.expain.com.

Technical specifications	
Number of massage heads	8
Technology used	Sensotouch adaptive massage, IR-heat
Power	2000mAh LiPo rechargeable battery
Size (DxWxH)	11x42x33cm
Weight	2,5 kg
Safety standards	UN 38.3, RoHS, REACH, EN 60335
Made in	China

Safety Information

Areas of use
For use on back muscles.

Safety Precautions

Do not use this product if you have open wounds or very sensitive skin that can't tolerate massage. Do not use this product if you have a back that does not tolerate normal, manual massage.

Warning!
Do not use the device elsewhere on the body than those places specified in this manual.

Expain AS
Karl Johans gate 13
0154 Oslo, Norway
www.expain.com

Support:
www.expain.com
+47 484 45 045

EXPAIN® RELAX BACK

BRUKERMANUAL

› English
› Norsk
› Dansk
› Svensk
› Suomi

EXPAIN®

Innhold

1 Komponenter
2 Introduksjon
3 Før bruk
4 Massasjefunksjon
5 Varmefunksjon
6 Batterier og lading
7 Vedlikehold og oppbevaring
8 Tekniske spesifikasjoner
9 Sikkerhetsinformasjon

Komponenter

DELER

1 Massasjepute
2 Knapper
   a. Av/på
   b. Rotasjonsretning for hard eller myk massasje
   c. Rotasjonshastighet
   d. Varme av/på
3 Indikatorlys
4 Ladekabel og ladekontakt
5 Bærestropp

STYRING

Knapp	Funksjon	Lys
a	På	Lilla
b	Hard/myk massasje	
c	Rask/langsom massasje	
d	Varme på	Lilla
d	Varme av	Blå
	Lavt batteri	Rød blink
	Lader	Rød blink
	Ferdig ladet	Rød


1
2a
2b
2c
2d
3
4
4
5

Introduksjon

Gratulerer med din nye **EXPAIN Relax Back**. Dette er en unik, batteridrevet enhet til smertefulle muskler med aktiv varme og massasje. Spesielt utviklet til ryggsmerter.

Denne innovative enheten er sikker, medisinfri, lett å bruke, diskré i sofaen og behagelig å bruke – og frem for alt gir den deg mulighet til å massere dine muskler, så du kan leve et aktivt liv.

Før bruk

EXPAIN Relax Back er utviklet for hjemmebruk. Les bruksanvisningen og sikkerhetsinformasjonen nøye før bruk.

Du kan bruke **EXPAIN Relax Back** på batteri eller med ledning til veggen. Lad enheten fullt opp før første gangs bruk. Sett inn ladekabelen, plasser kontakten i stikkontakten. Pass på at laderen passer inn i stikkontakten. Indikatorlyset på hovedenheten blinker rødt under oppladingen. Enheten er fulladet etter 3timer (2000 mAh).

Massasjefunksjon

EXPAIN Relax Back består av 8 innovative patenterte massasjehoder som kan rotere begge veier. Ved rotasjon én vei gir massasjehodene myk massasje, ved rotasjon den andre veien gir massasjehodene hard massasje. Slå på massasjen ved å trykke på av/på-knappen.

Plasser puta bak ryggen din i stolen eller sofaen der dine ryggsmerter er.
Massasjeputa kjører nå et 15 minutters massasjeprogram.
Trykk på knapp 2b for å endre rotasjonsretning og dermed bytte mellom hard og myk massasje.
Trykk på knapp 2c for å bytte mellom rask eller langsom massasje.
Dersom massasjen stopper, kan det hende at du må lade batteriet, eller starte **EXPAIN Relax Back** en gang til.
For å stoppe massasjen trykker du på av/på knappen.

Varmefunksjon

Varmefunksjonen til **EXPAIN Relax Back** gir god blodsirkulasjon og gir en lignende følelse som manuell massasje.

Slå på **EXPAIN Relax Back** ved å trykke på av/på-knappen.
Trykk en gang på knapp 2d for å slå av eller på varmen i massasjehodene.
For å stoppe massasje og varme trykker du knapp 2a.

Batteri og oppladning

EXPAIN Relax Back lades med medfølgende ladekabel med transformator.

Enheten har en batterilevetid på ca. 1 time ved normal bruk. Enheten varsler lavt batterinivå med røde blink. Sett da enheten til lading, og lad den helt opp før du tar ut pluggen. Du kan bruke **EXPAIN Relax Back** med ledningen i.

Ved opplading blinker **EXPAIN Relax Back** rødt. Når enheten er fulladet skifter lyset til å lyse rødt, og den er klar til bruk på batteri igjen.

Vedlikehold og oppbevaring

Rengjør enheten med en tørr eller lett fuktet klut.

Enheten oppbevares best i sofa eller godstol. Sørg for at enheten ikke blir våt.

Enheten bør transporteres, oppbevares og betjenes ved temperatur mellom 0°C og 40°C, i en relativ fuktighet mellom 30% og 85% og med en atmosfærisk trykkbegrensning på 500-1060 hPa.

Hvis enheten ikke fungerer korrekt, stopp all bruk og oppsøk support på www.expain.com.

Tekniske spesifikasjoner	
Antall massasjehoder	8
Teknologi i bruk	Sensotouch adaptive massage, IR-heat
Strømforsyning	2000mAh LiPo oppladbart batteri
Størrelse (DxBxH)	11x42x33cm
Vekt	2,5 kg
Sikkerhetsstandarder	UN 38.3, RoHS, REACH, EN 60335
Produsert i	Kina

Sikkerhetsinfo
Bruksområder
For bruk på i ryggmuskler.

Sikkerhetsforskrifter
Ikke benytt dette produktet hvis du har åpne sår eller meget sensitiv hud som ikke tåler massasje. Ikke benytt dette produktet dersom du har en rygg som ikke tåler normal, manuell massasje.

Advarsel!
Ikke bruk enheten på andre steder på kroppen enn angitt i denne bruksanvisningen.

Expain AS
Karl Johans gate 13
0154 Oslo, Norway
www.expain.com

Support:
www.expain.com
+47 484 45 045

EXPAIN® RELAX BACK

MANUAL

- English
- Norsk
- Dansk
- Svensk
- Suomi

EXPAIN®

Indhold

1 komponenter
2 Indledning
3 Før brug
4 Massage funktion
5 Varme funktion
6 Batterier og opladning
7 Vedligeholdelse og opbevaring
8 Tekniske specifikationer
9 Sikkerhedsoplysninger

Komponenter

DELE

1 Massage pude
2 Knapper
a. Tænd / Sluk
b. Rotationsretning for hård eller blød massage
c. Rotationshastighed
d. Varm tænd / sluk
3 Indikator
4 Opladekabel og opladerstik
5 Bærestrop

CONTROL

Knap	Funktion	Lys
a	På	Lilla
b	Hard / Blød massage	
c	Hurtig / langsom massage	
d	Varme tændt	Lilla
d	Varme slukket	Blue
	Lavt batteri	Røde blink
	Oplader	Røde blink
	Fuldt opladet	Rød


1
2a
2b
2c
2d
3
4
4
5

Introduktion

Tillykke med din nye **EXPAIN Relax Back.** Dette er en unik, batteridrevet enhed til smertefulde muskler med aktiv varme og massage. Specielt udviklet til rygsmerter.

Denne innovative enhed er sikker, uden medicin, let at bruge, diskret på sofaen og behagelig at bruge - og frem for alt giver den dig mulighed for at massere dine muskler, så du kan leve et aktivt liv.

Inden brug

EXPAIN Relax Back er beregnet til brug i hjemmet. Læs vejledningen og sikkerhedsforanstaltninger før brug.
Du kan bruge **EXPAIN Relax Back** på batteri eller med ledning til væggen.

Oplad din enhed helt før brug. Indsæt lade kabel, placer stikket i stikkontakten. Sørg for at opladeren passer ind i kontakten. Indikatorlampen på hovedenheden blinker rødt under opladning. Enheden er fuldt opladet efter 3 timer (2000 mAh).

Massage funktion

EXPAIN Relax Back består af 8 patenterede innovative massage hoveder, der kan rotere begge veje. Ved at dreje den ene vej giver massagehovederne blød massage, ved at dreje den anden vej giver massagehovederne hård massage. Tænd for massagen ved at trykke tænd / sluk knappen.

1. Placér puden bag din ryg i din stol eller sofa, hvor der hvor din smerte er.
2. Massage puden kører nu et 15 minutters massage program.
3. Tryk på knappen 2b for at ændre retningen af rotationen og dermed skifte mellem hård og blød massage.
4. Tryk på knappen 2c for at skifte mellem hurtig eller langsom massage.
5. Hvis massagen stopper, så kan det være nødvendigt at oplade batteriet eller starte **EXPAIN**

Relax Back igen.

6. Trykk tænd / sluk knappen at stoppe massagen.

Varme funktion

Varme funktionen til EXPAIN Relax Back giver god blodcirkulation og giver en lignende følelse som manuel massage.

1. Tænd **EXPAIN Relax Back** ved at trykke på tænd / sluk knappen.
2. Tryk én gang på knappen 2d for at tænde eller slukke for varmen i massagehovederne.
3. Du kan stoppe massage og varme ved at trykke på tænd / sluk knappen.

Batteri og opladning

EXPAIN Relax Back genoplades med det medfølgende lade kabel med transformator. Enheden har en batterilevetid på ca. 1 time med normal anvendelse. Enheden underretter om lavt batteri med røde blink. Sæt enheden til opladning og oplad den helt, før du tager stikket ud. Du kan bruge **EXPAIN Relax Back** med ledningen i. Under opladning blinker **EXPAIN Relax Back** rød. Når enheden er fuldt opladet skifter lyset til lyse -rødt hele tiden, og den er klar til brug på batteri igen.

Vedligeholdelse og opbevaring

Rengør enheden med en tør eller let fugtig klud.

Enheden holdes bedst i en sofa eller komfortabel stol. Sørg for på at enheden ikke bliver våd.

Enheden skal transporteres, opbevares og anvendes ved en temperatur mellem 0 ° C og 40 ° C, ved en relativ luftfugtighed mellem 30% og 85% og med en atmosfærisk trykbegrænsning på 500 hPa til 1060 hPa.

Hvis enheden ikke fungerer korrekt, bør du stoppe al brug og søge støtte på www.expain.com.

Tekniske specifikastioner	
Antal massagehoveder	8
Technology i brugte	Sensotouch adaptive massage, IR-varme
Power	2000mAh LiPo genopladeligt batteri
Størrelse (DxLxH)	11x42x33cm
Vægt	2,5 kg
Sikkerhedsstandarder	UN 38.3, RoHS, REACH, EN 60335
Produceret i	Kina

Sikkerheds opplysninger

Anvendelse
Til brug på rygmuskler.

Oplysninger om sikkerhed

Brug ikke dette produkt hvis du har åbne sår eller meget følsom hud der ikke kan tåle massage. Brug ikke dette produkt, hvis du har en ryg der ikke kan tåle normal, manuel massage.

Advarsel!
Brug ikke apparatet på andre steder på kroppen end dem der er specificeret i denne manual.

Expain AS
Karl Johans gate 13
0154 Oslo, Norway
www.expain.com

Support:
www.expain.com
+47 484 45 045

EXPAIN® RELAX BACK

MANUAL

- English
- Norsk
- Dansk
- Svensk
- Suomi

EXPAIN®

Innehåll

1 Komponenter
2 Inledning
3 Före användning
4 Massagefunktion
5 Värmefunktion
6 Batterier och laddning
7 Underhåll och förvaring
8 Tekniska specifikationer
9 Säkerhetsinformation

Komponenter

DELAR

1 Massagekudde
2 Knappar
a. Av / På
b. Hård eller mjuk massage
c. Rotation fart
d. Värma av / på
3 Indikator
4 Laddningskabel och laddningskontakt
5 Rem

KONTROL

Knapp	Funktion	Ljus
a	På	Lila
b	Hård / mjuk massage	
c	Snabb / långsam massage	
d	Värme på	Lila
d	Värme av	Blå
	Låg batteri	Röd blink
	Laddar	Röd blink
	Fulladdat	Röd


1
2a
2b
2c
2d
3
4
5

Inledning

Grattis till din nya **EXPAIN Relax Back.** Detta är en unik, batteridriven enhet till smärtsamma muskler med aktiv värme och massage. Speciellt utvecklad för ryggont.

Denna innovativa anordning är säker, utan läkemedel, lätt att använda, diskret i soffan och bekväm att använda - och framför allt det ger dig möjlighet att massera dina muskler, så du kan leva ett aktivt liv.

Före användning

EXPAIN Relax Back är designad för hemmebruk . Läs instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna före användning.

Du kan använda **EXPAIN Relax Back** på batteri eller med sladd i väggen. Ladda enheten helt innan första användningen. Sätt i laddningskabel , placera kontakten i uttaget. Se till att laddaren passar i uttaget. Lampan på huvudenheten blinkar rött under laddning. Enheten är fulladdad efter 3 timmar (2000 mAh).

Massage funktionen

EXPAIN Relax Back består ett set med massagehuvud med 8 innovativa kontaktpunkter som kan rotera åt båda hållen. Genom att rotera ett håll ger massagehuvuden mjuk massage, genom att rotera åt andra hållet ger massagehuvuden hård massage. Slå på massagefunktionen genom att trycka på / av-knappen.

1. Placera kudden bakom ryggen på stolen eller soffan där din smärta är.
2. Massage kudden sätter nu igång en 15 minuters massage program.
3. Tryck på knapp 2b för att ändra rotationsriktning och därmed växla mellan hård och mjuk massage.
4. Tryck på knappen 2c för att växla mellan snabb eller långsam massage.
5. Om massagen stannar kan du behöva ladda batteriet eller

starta EXPAIN Relax Back igen.

6. Tryck på / av-knappen för att stoppa massagen.

Värmefunktion

Värmefunktion til **EXPAIN Relax Back** ger bättre blodcirkulation och ger en liknande känsla som manuell massage.

1. Slå på **EXPAIN Relax Back** genom att trycka på / av-knappen.
2. Tryck en gång på knappen 2d för att slå på eller stänga av värmen i massagehuvuden .
3. För att stoppa massage och värme tryck på knapp.

Batteri och laddning

EXPAIN Relax Back laddas med medföljande sladd och transformator.

Enheten har en batteritid på cirka 1 timme med normal användning. Enheten meddelar svagt batteri med röda blink.

Sätt i enheten för laddning och ladda det helt innan du tar bort kontakten. Du kan använda **EXPAIN Relax Back** med sladd. Vid laddning blinkar **EXPAIN Relax Back** rött. När enheten är fulladdad byttar ljuset til fast rött, och den är redo att använda på batteriet igen.

Underhåll och förvaring

Rengör enheten med en torr eller lätt fuktad putsduk.

Enheten hålls bäst i en soffa eller bekväm stol. Kontrollera att enheten inte blir våt. Anordningen skall transporteras, lagras och användas vid en temperatur mellan 0 ° C och 40 ° C, vid en relativ fuktighet mellan 30% och 85% och ett atmosfärstryck begränsning av 500-1060 hPa.

Om enheten inte fungerar som den ska, stoppa all användning och söka stöd på www.expain.com.

Tekniska specifikationer	
Antal massagehuvuden	8
Teknik som används	Sensotouch adaptive massage, IR-värme
Ström	2000mAh LiPo rechargeable battery
Storlek (DxWxH)	11x42x33cm
Vikt	2,5 kg
Säkerhetsstandarder	UN 38.3, RoHS, REACH, EN 60335
Producerad i	Kina

Säkerhetsinformation
Beräknat för användning på ryggmusklerna .

Säkerhetsvarningar
Använd inte denna produkt om du har öppna sår eller mycket känslig hud som inte tolererar massage. Använd inte denna produkt om du har en baksida som inte tolererar normal, manuell massage.

Varning!
Använd inte enheten på andra ställen på kroppen än de som anges i denna handbok.

Expain AS
Karl Johans gate 13
0154 Oslo, Norway
www.expain.com

Support:
www.expain.com
+47 484 45 045

EXPAIN® RELAX BACK

KÄYTTÖOPAS

› English
› Norsk
› Dansk
› Svensk
› Suomi

EXPAIN®

Sisällys

1 Kokoonpano
2 Johdanto
3 Ennen käyttöä
4 Hierontatoiminto
5 Lämpötoiminto
6 Akut ja lataaminen
7 Kunnossapito ja varastointi
8 Tekniset tiedot
9 Turvallisuustietoja

Kokoonpano

OSAT

1 Hierontatyyny
2 Painikkeet
a. Virtapainike
b. Kova tai pehmeä hieronta
c. Nopea tai hidas
d. Lämpö päällä/pois
3 Merkkivalo
4 Latausjohto ja latausliitäntä
5 Hihna

TOIMINNOT

Painike	Toiminto	Valo
a	Virtapainike	violetti
b	pehmeä/kova hieronta	
c	nopea/hidas hieronta	
d	lämpö päällä	violetti
d	lämpö pois	sininen
	heikko akku	vilkkuva punainen
	laturi	vilkkuva punainen
	täyteen ladattu	punainen


1
2a
2b
2c
2d
3
4
4
5

Johdanto

Onnittelut uuden **EXPAIN Relax Back -laitteen hankinnasta!** Tämä on ainutlaatuinen akkukäyttöinen laite, jossa on aktiivinen lämpö- ja hierontatoiminto särkeville lihaksille. Suunniteltu erityisesti selkäkipuun.

Tämä uudenaikainen laite on turvallinen, lääkkeetön, helppo ja mukava käyttää ja huomaamaton sohvalla – ja ennen kaikkea se hieroo lihaksiasi, jotta voit elää aktiivista elämää.

Ennen käyttöä

EXPAIN Relax Back on tarkoitettu kotikäyttöön. Lue käyttöohjeet ja varotoimenpiteet ennen käyttöä.

EXPAIN Relax Back -laitetta voi käyttää akun tai verkkojohdon kanssa. Laite täytyy ladata ennen ensimmäistä käyttökertaa. Liitä latauskaapeli laitteeseen ja kiinnitä pistoke seinäpistorasiaan. Varmista, että laturi sopii pistorasiaan. Laitteessa oleva merkkivalo vilkkuu punaisena latauksen aikana. Laite latautuu täyteen noin kolmessa tunnissa (2 000 mAh).

Hierontatoiminto

Expain Relax Back sisältää kahdeksan uudenlaista patentoitua hierontapäätä, jotka pyörivät kumpaankin suuntaa. Yhteen suuntaan pyöriessään hierontapäät hierovat pehmeästi ja toiseen suuntaan pyöriessään ne hierovat voimakkaasti. Hieronta kytketään päälle pitämällä virtapainiketta painettuna kolme sekuntia.

1. Aseta tyyny selkäsi taakse nojatuolissa tai sohvalla siihen kohtaan, missä kipua esiintyy.
2. Hierontatyynyn hierontaohjelma toimii nyt 15 minuutin ajan.
3. Paina painiketta 2b, jos haluat vaihtaa pyörintäsuuntaa, jolloin hieronta vaihtuu pehmeästä voimakkaaseen tai päinvastoin.
4. Paina painiketta 2c valitaksesi nopean tai hitaan hieronnan.
5. Jos hieronta loppuu, voi olla, että akku täytyy ladata tai

EXPAIN Relax Back -laite täytyy käynnistää uudelleen.

6. Kun haluat lopettaa hieronnan, pidä virtapainiketta painettuna kolme sekuntia.

Lämpötoiminto
EXPAIN Relax Back -laitteen lämpötoiminto edistää verenkiertoa ja saa aikaan samanlaisen tuntemuksen kuin käsillä hieronta.

1. Kytke EXPAIN Relax Back -laite päälle pitämällä virtapainiketta painettuna kolme sekuntia.

2. Paina painiketta 2d kerran kytkeäksesi hierontapäiden lämpötoiminnon päälle tai pois päältä.

3. Kun haluat lopettaa hieronnan ja lämpötoiminnon, pidä painiketta 2a painettuna kolme sekuntia.

Akku ja lataaminen
EXPAIN Relax Back ladataan toimitukseen kuuluvalla latausjohdolla ja muuntajalla.

Akku kestää noin yhden tunnin normaalissa käytössä. Laite ilmoittaa heikosta akusta punaisena vilkkuvalla valolla. Lataa laite täyteen ennen kuin kytket pistokkeen irti. EXPAIN Relax Back -laitetta voi käyttää verkkojohdon kanssa.

EXPAIN Relax Back -laitteen merkkivalo vilkkuu punaisen latauksen aikana. Valo palaa tasaisesti punaisena, kun laite on ladattu täyteen ja sitä voidaan taas käyttää akun kanssa.

Kunnossapito ja varastointi
Puhdista laite kuivalla tai hieman kostealla liinalla.

Laite toimii parhaiten sohvalla tai pehmeässä tuolissa. Pidä huoli siitä, että laite ei kastu.

Laitetta saa kuljettaa, varastoida ja käyttää lämpötilan ollessa 0–40 °C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 30–85 % ja ilmanpaineen ollessa 500–1 060 hPa.

Jos laite ei toimi kunnolla, lopeta käyttö ja katso ohjeita osoitteesta www.expain.com.

Tekniset tiedot	
Hierontapäiden lukumäärä	8
Teknologia	Mukautuva Sensotouch-hieronta, infrapunalämpö
Virtalähde	Ladattava LiPo-akku (2 000 mAh)
Koko (SxLxK)	11 x 42 x 33 cm
Paino	2,5 kg
Turvallisuusstandardit	UN 38.3, RoHS, REACH, EN 60335
Valmistusmaa	Kiina

Turvallisuustietoja
Käyttökohteet:
Käytetään selkälihasten kohdalla.

Varotoimenpiteitä
Älä käytä tätä laitetta, jos sinulla on avohaavoja tai erittäin herkkä iho, joka ei kestä hieromista. Älä käytä tätä laitetta, jos selkäsi ei kestä tavallista käsillä hieromista.

Varoitus!
Älä käytä laitetta muissa kohdissa kehoa kuin mitä näissä ohjeissa on mainittu.

Expain AS
Karl Johans gate 13
0154 Oslo, Norway
www.expain.com

Support:
www.expain.com
+47 484 45 045